

Registreer uw product en krijg ondersteuning op  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

07

Nederlands

# INTELIA

Type HD8753

GEBRUIKSAANWIJZING



NL





07

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.


CE

**PHILIPS**  
 **Saeco**





1



31



23



32



## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>Algemene beschrijving (afb.1)</b> .....	<b>4</b>
<b>Belangrijk</b> .....	<b>5</b>
Gebruiksbestemming .....	5
Stroomvoorziening - Voedingskabel .....	5
Bescherming van andere personen .....	5
Gevaar voor brandwonden .....	5
Plaatsing - Ruimte voor gebruik en onderhoud .....	6
Reiniging en Opslag van de machine .....	6
Storingen .....	6
Brandbestrijding .....	6
<b>Ingebruikname</b> .....	<b>7</b>
Verpakking .....	7
Vorbereidende handelingen .....	7
Het vullen van het circuit .....	9
Spoelcyclus/zelfreiniging .....	10
Voor een perfecte Espresso dient men het koffiecircuit om te spoelen indien de machine voor het eerst gebruikt wordt of na een periode van lange stilstand. ....	10
<b>Meting van de waterhardheid</b> .....	<b>12</b>
<b>Waterfilter "INTENZA+" (Optioneel)</b> .....	<b>13</b>
Installatie waterfilter "INTENZA+" .....	13
<b>Afgifte espresso en instellingen</b> .....	<b>15</b>
Technologie van de voorinfusie: verbetering van het aroma .....	15
Verstelbare keramische koffiemolen: een volledig behoud van het aroma .....	15
Instelling van het "Aroma": de gewenste hoeveelheid kiezen .....	16
<b>Koffieafgifte</b> .....	<b>17</b>
Afstelling schenkinrichting .....	17
Met koffiebonen .....	18
Met voorgemalen koffie .....	18
Instelling hoeveelheid koffie per kopje (MEMO functie) .....	19
<b>Melkkan</b> .....	<b>20</b>
Het vullen van de melkkan .....	20
Het plaatsen van de melkkan .....	21
Het verwijderen van de melkkan .....	22
Het legen van de melkkan .....	22
<b>Cappuccino</b> .....	<b>23</b>
Instelling hoeveelheid Cappuccino per kopje (MEMO functie) .....	24
<b>Warme melk</b> .....	<b>25</b>
Instelling hoeveelheid warme melk per kopje (MEMO functie) .....	26
<b>Afgifte van heet water</b> .....	<b>27</b>
<b>Milieuvriendelijk: Stand-by</b> .....	<b>28</b>
Stand-by .....	28
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>29</b>
Algemene reiniging .....	29
Reiniging Melkkan (Na elk gebruik) .....	31
Wekelijkse reiniging melkkan (deksel van de kan) .....	32
Maandelijks reiniging van de Melkkan (grondig) .....	35
<b>Centrale koffie-unit</b> .....	<b>37</b>
Wekelijkse reiniging van de Centrale Koffie-unit .....	37
Reiniging van de Centrale Koffie-unit met "Coffee Clean Tablets" .....	39
Smering van de Centrale koffie-unit .....	41
<b>Ontkalking</b> .....	<b>42</b>
<b>Programmering</b> .....	<b>46</b>
Ga in het "menu" .....	46
Bedieningstoetsen voor de programmering .....	47
Verlaten van de programmering .....	47
Functies .....	48
Programmeervoorbeeld .....	48
<b>Display van het bedieningspaneel</b> .....	<b>50</b>
<b>Oplossing van problemen</b> .....	<b>52</b>
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>53</b>
<b>Service</b> .....	<b>54</b>

**Inleiding**

Van harte gelukgewenst met uw aanschaf en welkom bij Philips SAECO! Om het maximum uit de service van Philips te halen, dient u uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) te registreren.

In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw apparaat te installeren, gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. Indien u extra ondersteuning nodig heeft, verzoeken wij u het gratis nummer van de klantenservice van Philips te bellen. U kunt de telefoonnummers vinden op de laatste pagina van dit document en in het garantieboekje dat met het apparaat meegeleverd wordt.

**Algemene beschrijving (afb.1)**

1. Regelknop voor de maalfijnheid
2. Vak voor voorgemalen koffie
3. Koffiebonenreservoir
4. Deksel koffiebonenreservoir
5. Bedieningspaneel
6. Koffieschenkinrichting
7. Indicator lekbakje vol
8. Rooster voor kopjes
9. Lekbakje
10. Schenkinrichting voor water (uitneembaar)
11. Koffiediklade
12. Centrale koffie-unit
13. Koffieopvanglade
14. Serviceklep
15. Melkkan
16. Waterreservoir
17. Aansluiting voor voedingskabel
18. Hoofdschakelaar
19. Sleutel voor afstelling koffiemolen + Doseerder voor voorgemalen koffie
20. Reinigingskwast
21. Smeermiddel voor de Centrale koffie-unit
22. Voedingskabel
23. Tester voor waterhardheid
24. Toets voor afgifte van Espresso
25. Toets voor afgifte van een lange Espresso
26. Toets voor "Speciale dranken"
27. Toets ON/OFF
28. Toets voor "Aroma" - Voorgemalen koffie
29. Toets "MENU"
30. Toets voor afgifte van Cappuccino
31. Ontkalkingsmiddel
32. Filter (INTENZA+) - Optioneel

## Belangrijk

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar het voor eventuele toekomstige raadplegingen.

Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar! De hete stoom en het hete water kunnen brandwonden veroorzaken! Richt de hete waterstraal nooit op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!

---

## Gebruiksbestemming

De koffiemachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het aanbrengen van technische wijzigingen en elk ongeoorloofd gebruik is verboden, in verband met de risico's die dit met zich meebrengt! Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, mentale of gevoelige capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van het apparaat.

---

## Stroomvoorziening - Voedingskabel

Sluit de koffiemachine uitsluitend aan op een geschikt stopcontact.

Het stopcontact waarop de machine wordt aangesloten moet:

- in overeenstemming zijn met het type stekker van de machine;
- het juiste vermogen hebben om te voldoen aan de gegevens op het gegevensplaatje bevestigd op het apparaat;
- zijn aangesloten op een efficiënt aardingsstelsel.

Gebruik de koffiemachine nooit als de voedingskabel defect is.

Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of door de klantenservice vervangen worden.

Laat de voedingskabel niet over hoeken en scherpe randen of hete voorwerpen lopen, en bescherm het tegen olie.

Draag de koffiemachine niet aan de kabel en trek er niet aan.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken en raak het niet met natte handen aan. Voorkom dat de voedingskabel los van tafels of planken afhangt.

---


## Bescherming van andere personen

Houd kinderen onder toezicht om te vermijden dat ze met het apparaat spelen. Kinderen realiseren zich de gevaren die aan elektrische apparaten verbonden zijn niet. Laat het verpakkingsmateriaal van de machine niet binnen bereik van kinderen.

---

## Gevaar voor brandwonden

Richt de hete stoom- en/of waterstraal nooit op uzelf of op anderen: **gevaar voor brandwonden!**



### Plaatsing - Ruimte voor gebruik en onderhoud

Voor het juiste beheer, wordt het aangeraden om:

- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand het kan omgooien of zich kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat het apparaat op een minimumafstand van de wanden staat, zoals op de afbeelding is aangegeven;
- Tijdens de fasen van inschakeling en uitschakeling van de machine, raden we aan een lege beker onder de schenkinrichting te plaatsen.

Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0°C; het apparaat kan door bevriezing worden beschadigd. Gebruik de koffiemachine niet buiten.

Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken en in de buurt van open vuur om te voorkomen dat de behuizing smelt of anderszins beschadigd raakt.

### Reiniging en Opslag van de machine

Houd de machine in goede staat, schoon en sla het op de juiste wijze op. Aangezien de machine natuurlijke ingrediënten gebruikt voor het bereiden van de dranken (koffie, water, melk, etc.), kunnen gemalen koffieresten of gecondenseerd water op de ondergrond terecht komen. Daarom raden wij aan om regelmatig zowel de zichtbare onderdelen van de machine als de ondergrond ervan te reinigen.

Voor de machine weg te zetten, wordt het sterk aangeraden het te reinigen:

- Het water dat gedurende een paar dagen in het reservoir en/of watercircuit is achtergebleven, dient niet voor voedingsdoeleinden gebruikt te worden. Indien de machine gedurende langere tijd inactief blijft, dient water verstrekt te worden zoals beschreven in de paragraaf "Afgifte van heet water".
- Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar en reinig het. Haal tot slot de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het machine is afgekoeld.

Dompel het apparaat nooit onder in water! Bewaar het in een droge ruimte, buiten het bereik van kinderen. Bescherm de machine tegen stof en vuil.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de binnenkant van de machine is ten strengste verboden.

### Storingen

Haal de stekker meteen uit het stopcontact bij storingen, defecten of vermoedelijke defecten na een val. Zet de machine nooit in werking als deze defect is.

Voor meer informatie over de klantenservice en over de oplossing van problemen, wordt er verwezen naar de hoofdstukken "Oplossing van problemen en Klantenservice".

### Brandbestrijding

Gebruik in geval van brand koolzuurblussers (CO<sub>2</sub>). Gebruik geen water of poederblussers.


## Ingebruikname

### Verpakking

De oorspronkelijke verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

### Vorbereidende handelingen


Haal het lekbakje met het rooster voor kopjes en de koffiemachine uit de verpakking. Plaats de machine op een geschikte plek die voldoet aan de vereisten die beschreven zijn in de veiligheidsvoorschriften.




- 1 Plaats het lekbakje met het rooster op de juiste plek in de machine en verzeker u ervan dat het bakje geheel aansluit. **Het bakje dient aan de machine vastgehaakt te worden.**

*Belangrijke opmerking:*


- Steek de stekker alleen in het stopcontact wanneer het aangegeven wordt en controleer of de hoofdschakelaar in de stand "0" staat.
- Het is belangrijk de inhoud van het Hoofdstuk "Meldingen op het LCD-display" aandachtig te lezen. Hier wordt de betekenis van alle meldingen die de machine aan de gebruiker geeft, door middel van het LCD-display op het bedieningspaneel, nauwgezet uitgelegd.



Verwijder NOOIT het lekbakje terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht een paar minuten na de inschakeling en/of uitschakeling aangezien de machine een spoelcyclus/zelfreiniging uitvoert (zie paragraaf "Spoelcyclus/zelfreiniging").




- 2 Haal het waterreservoir eruit.



- 3 Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater; overschrijd niet het (MAX) niveau aangegeven in het reservoir. Plaats het reservoir weer terug op de plek en duw het tot de aanslag (de buitenste profielen dienen op elkaar aan te sluiten).

Vul het reservoir altijd en alleen met vers water zonder koolzuur. Warm water of andere vloeistoffen kunnen het reservoir en/of de machine beschadigen. Zet de machine niet aan zonder water: verzeker u ervan dat er voldoende water in het reservoir zit.




- 4** Verwijder de deksel van het koffiereservoir.

*Opmerking: het reservoir kan zijn voorzien van een ander veiligheidssysteem op basis van de voorschriften van het land van gebruik van de machine.*

- 5** Gooi langzaam de koffiebonen in het reservoir.


Vul reservoir altijd alleen met koffiebonen. Gemalen koffie, oploskoffie en andere dingen, die in het koffiereservoir worden gedaan, beschadigen de machine.

- 6** Plaats de deksel weer op het koffiereservoir.



- 7** Steek de stekker in het contact aan de achterkant van het apparaat.

- 8** Steek het andere uiteinde van de stekker in een stopcontact met de juiste spanning.




- 9** Zet de hoofdschakelaar op "I" om de machine in te schakelen.




Zwart

Het display geeft dan het Stand-By icoon weer.



- 10** Om de machine in te schakelen, is het voldoende om op de toets "⏻" te drukken.






Geel

Het display geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.


### Het vullen van het circuit

Om te voorkomen dat het water gedurende lange tijd in het reservoir blijft staan, dient het watercircuit opnieuw gevuld te worden, voor de machine voor de eerste keer te gebruiken, en na een lange periode van stilstand. Dit omdat we u een perfect en vers product willen bieden.




- 1 Selecteer "START" door op de toets "MEMO" te drukken. De machine gaat nu automatisch het circuit vullen, terwijl het de progressieve vulling weergeeft van de balk onder het symbool.

Na beëindiging van dit proces stopt de machine de afgifte automatisch.



Geel

Op het display zou het symbool voor de verwarming van de machine weergegeven kunnen worden, zoals aangegeven in de afbeelding.




- 2 Plaats een kannaetje onder de schenkinrichting.



Geel

- 3 Wanneer de machine is verwarmd, zal deze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren.

In deze fase zal op het display het symbool worden weergegeven dat is aangegeven in de afbeelding.



Groen

- 4 Als de bovenstaande handelingen beëindigd zijn, zal op het display het symbool verschijnen.

De machine is nu klaar voor de verstrekking van de producten.

- 5 Volg de hieronder vermelde aanwijzingen zorgvuldig op voor een goed gebruik van de machine voor het schenken van koffie, heet water of stoom.

*Opmerking: indien de machine voor de eerste keer wordt gebruikt of gedurende een langere periode heeft stilgestaan, is het nodig de handelingen uit te voeren die beschreven zijn in de volgende paragraaf.*

### Spoelcyclus/zelfreiniging

Na het automatisch bijvullen van het circuit zal de machine automatisch de spoelcyclus/reiniging van het circuit uitvoeren. De cyclus spoelt de interne koffiecircuit met vers water. De cyclus wordt automatisch uitgevoerd, ook in de volgende omstandigheden:


- Bij het opstarten van de machine (met een koude ketel)
- Na het circuit te hebben gevuld (met een koude ketel)
- Tijdens de voorbereidingsfase van de Stand-by (indien er een koffieproduct is verstrekt)
- Tijdens de uitschakelingsfase na de toets ON/OFF te hebben ingedrukt (indien er een koffieproduct is verstrekt).



Geel

Er wordt een kleine hoeveelheid water verstrekt dat alle onderdelen spoelt en verwarmt; in deze fase verschijnt het symbool.

Het wordt sterk aangeraden te wachten totdat de cyclus automatisch is beëindigd.

Het is mogelijk de afgifte te stoppen door op de toets "  " te drukken.

### Voor een perfecte Espresso dient men het koffiecircuit om te spoelen indien de machine voor het eerst gebruikt wordt of na een periode van lange stilstand.


Naast de spoelcyclus/zelfreiniging wordt het aangeraden deze eenvoudige handelingen uit te voeren om altijd een uitstekende espressokoffie te bereiden.

Deze dienen uitgevoerd te worden:

- A) Bij de ingebruikname.
- B) Wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken).




- 1 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting.




Groen

Alvorens met de procedure te beginnen, controleer of het display het volgende symbool weergeeft.



Groen

- 2 Selecteer de functie voor de afgifte van voorgemalen koffie door één of meerdere keren op de toets "  " te drukken, totdat het volgende symbool verschijnt.


*Opmerking: voeg geen voorgemalen koffie toe in het vak.*



**3** Druk op de toets "MEMO". Wacht tot de beëindiging van de afgifte en leeg het kannaetje met water.

**4** Herhaal 3 keer de handelingen van punt 1 tot 3; ga vervolgens verder met punt 5.

**5** Plaats een kannaetje onder de schenkinrichting voor water.




**6** Druk op de toets "SPECIAL".




Groen

Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.








**7** Druk op de toets "⏻" om de afgifte van heet water te beginnen. Verstrek water totdat de melding "geen water" wordt weergegeven.



**8** Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw. Vervolgens kunnen de producten verstrekt worden zoals beschreven in de volgende paragrafen.

*Opmerking: indien beschikbaar, dient er een nieuwe filter "Intenza +" in de machine geïnstalleerd te worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.*

## Meting van de waterhardheid



De meting van de waterhardheid is erg belangrijk voor het juiste beheer van de "INTENZA+" filter en voor de frequentie van de ontkalking van de machine.

- 1 Dompel gedurende 1 seconde de tester voor de waterhardheid, die zich in de machine bevindt, helemaal in het water.

*Opmerking: De test is slechts voor één meting geldig.*

- 2 Controleer hoeveel vierkantjes van kleur veranderen en raadpleeg de tabel.

*Opmerking: de letters komen overeen met de tekens die zich op de onderkant van de "INTENZA+" filter bevinden; de filter dient afgesteld worden op basis van deze meting.*

- 3 De nummers komen overeen met de instellingen die u kunt vinden in de instelling van de waterhardheid die wordt getoond in het hoofdstuk van de programmering.

In detail:

- 1 = 1 (zeer zacht water)
- 2 = 2 (zacht water)
- 3 = 3 (hard water)
- 4 = 4 (zeer hard water)

- 4 Wanneer u deze waarde kent, dient de waarde van de waterhardheid geprogrammeerd te worden. Druk op de toets "MENU" en doorloop de pagina's door op de toets " " te drukken totdat de volgende pagina wordt weergegeven.

*Opmerking: de machine wordt geleverd met een standaard afstelling die de meeste gebruikers tevreden stelt.*

- 5 Druk op:  
de toets " " om de waarde te vermeerderen  
of op  
de toets " " om de waarde te verminderen.

- 6 Druk op de toets " " om de instelling te bevestigen.


- 7 Druk op de toets " " om de programmering te verlaten en producten te kunnen verstrekken.

### Waterfilter "INTENZA+" (Optioneel)



De waterfilter "INTENZA +" kan de kwaliteit van het water verbeteren. Het gebruik van de filter "INTENZA+" beperkt de vorming van kalkaanslag en garandeert een intenser aroma voor uw espresso. Om dus meer te genieten van uw espresso, raden wij aan de waterfilter "INTENZA +" te installeren, die aangeschaft kan worden bij de winkels die ons merk verkopen, online in de Philips winkel op het adres <http://shop.philips.com>, of bij de erkende servicecentra.

### Installatie waterfilter "INTENZA+"




- 1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het reservoir bevindt. Bewaar deze op een droge en stofvrije plaats.



- 2 Haal de waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel deze in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk voor het juiste beheer van de waterfilter "INTENZA+" en voor de frequentie waarmee de machine ontkalkt dient te worden.



- 3 De filter dient ingesteld te worden op basis van de metingen uitgevoerd voor de instelling van de waterhardheid. Gebruik de waterhardheidstest die met de machine meegeleverd wordt. Stel het "Intenza Aroma System" in zoals vermeld op de verpakking van de filter (zie paragraaf "Meting van de waterhardheid").

A = Zacht water  
 B = Hard water (standaard)  
 C = Zeer hard water




- 4 Plaats het filter in het lege reservoir. Druk het filter naar beneden totdat het niet verder kan.
- 5 Vul het reservoir met vers drinkwater en plaats deze terug in de machine.




Geel




Geel




Geel



Geel




Geel





Groen

**6** Gebruik de heet water functie om het water in het reservoir door de machine te laten verstrekken (zie paragraaf "Afgifte van heet water").


**7** Vul het waterreservoir opnieuw.


**8** Druk op de toets "MENU" en doorloop de pagina's door op de toets "  " te drukken totdat de volgende pagina wordt weergegeven.


**9** Druk op de toets "  " om de menu-ingang "ON" te selecteren en druk op de toets "  " om te bevestigen.

Op deze manier is de machine geprogrammeerd om u te waarschuwen wanneer de filter vervangen moet worden.

*Opmerking: wanneer de "INTENZA +" waterfilter vervangen dient te worden met een nieuwe, verschijnt het volgende symbool; in dat geval dient de functie opnieuw ingesteld te worden. Vervang de filter zoals eerder getoond.*

*Ga vervolgens in het programmeringsmenu tot de aangegeven pagina wordt weergegeven en selecteer de optie "RESET"; druk vervolgens op de toets "  ". Het apparaat is nu geprogrammeerd om een nieuwe filter gebruiken.*

*Opmerking: wanneer de filter al geïnstalleerd is en men deze wil verwijderen zonder te vervangen, dient men de optie "OFF" te selecteren en vervolgens de toets "  " te drukken.*

**10** Druk net zo lang op de toets "  " totdat de beginpagina wordt weergegeven om de programmering te verlaten.

*Opmerking: wanneer de waterfilter "INTENZA+" niet aanwezig is, dient men in het reservoir het witte filtertje terug te plaatsen, dat eerder is verwijderd.*

## Afgifte espresso en instellingen

De machine die u heeft aangeschaft werkt met koffiebonen en/of voorge-malen koffie en heeft de mogelijkheid om enkele instellingen uit te voeren die het mogelijk maken om het volle potentieel van de machine te benut-ten en een volledige "Espresso experience" te ervaren.

Saeco Adapting System: Intelligent zelfregulerend systeem dat het mo-gelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn. Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschap-pen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De koffieautomaat van Saeco is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet gekarameliseerd).

- De machine reguleert zich zelf om het trekken van koffie te optimalise-ren, waardoor het de perfecte compactheid van de tablet garandeert om een crèmige espressokoffie te verkrijgen die in staat is om alle aroma's te verspreiden onafhankelijk van het gebruikte type koffie.
- Het optimaliseringsproces is een leerproces waarvoor men een zeker aantal kopjes koffie moet schenken om de machine toe te staan de compactheid van de gemalen koffie af te stellen.
- Let op dat er speciale melanges bestaan waarvoor de afstelling van de maalementen nodig is om het trekken van de koffie te optimaliseren - (zie par. Koffiemolen instellen).

---

### Technologie van de voorinfusie: verbetering van het aroma

Dankzij de technologie van de voorinfusie wordt de gemalen koffie vóór het afgifteproces nat gemaakt. Dit garandeert dat het aroma het beste tot zijn uiting komt.

---


### Verstelbare keramische koffiemolen: een volledig behoud van het aroma

De keramische maalementen garanderen altijd een nauwkeurige maal-fijnheid voor elke soort koffiemelange; deze technologie voorkomt het oververhitten van de bonen. De combinatie van deze factoren biedt het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.

**Let op! De draaiknop voor de afstelling van de maalfijnheid, die geplaatst is binnenin het koffiereservoir, dient alleen gedraaid te worden met de Sleutel voor de afstelling van de koffiemolen, wanneer de koffiemolen in werking is. Doe geen andere materialen dan uitsluitend koffiebonen in de koffiemolen. Doe geen gemalen koffie en/of oploskoffie in het koffiebonenreservoir.**


Let op: de koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn; steek dus geen vingers en/of andere dingen in de molen. Bij storing dient het apparaat uitgeschakeld te worden door op de knop ON/OFF te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen voordat men enige werkzaamheden uitvoert in het koffiebonenreservoir. Doe geen koffiebonen in de koffiemolen als deze in werking is.

De machine biedt de mogelijkheid om de maalfijnheid van de koffie iets te



wijzigen om deze aan te passen aan het soort gebruikte koffie. De instelling moet middels de pin in het koffiereservoir veranderd worden; druk en draai de pin uitsluitend met behulp van de bijgeleverde sleutel.

Druk en draai de pin slechts één klik per keer en laat daarna de machine 2-3 kopjes koffie verstrekken; alleen op deze manier kunt u de verandering in de maalfijnheid bemerken.




De tektjes binnen in het reservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan; er kunnen 5 verschillende maalfijnheden worden ingesteld met de volgende tekens:

- 1 - Grove maling: lichtere smaak, voor melanges met donkere branding.
- 2 - Fijne maling: sterkere smaak, voor melanges met lichte branding.

### **Instelling van het "Aroma": de gewenste hoeveelheid kiezen**

Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in volgens uw persoonlijke smaak. De machine is geprogrammeerd om de hoeveelheid te malen koffie in te stellen.



Door op de toets "☉" te drukken en weer los te laten, zijn er vier selecties mogelijk (mild, normaal, sterk, voorgemalen).

De keuze is mogelijk wanneer de bonen op het display worden weergegeven.

Elke keer dat de toets "☉" wordt ingedrukt en losgelaten, wordt het aroma met een graad aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid:


- ☉☉☉ = Mild aroma
- ☉☉☉☉ = Normaal aroma
- ☉☉☉☉☉ = Sterk aroma

*Opmerking: de keuze moet uitgevoerd worden alvorens de koffie te kiezen. Op deze wijze kan men de intensiteit van de smaak afhankelijk van de persoonlijke voorkeur bepalen.*

Nadat men "sterk aroma" heeft gekozen, wordt de functie geselecteerd waarmee men koffie met voorgemalen koffie kan verstrekken.

Deze keuze wordt afgebeeld met het symbool hiernaast.

Om deze functie te gebruiken, dient men de betreffende paragraaf te raadplegen.





## Koffieafgifte

Vóór de afgifte van koffie:


- controleer de meldingen op het display, of het waterreservoir en het koffiereservoir vol zijn.
- dient de hoogte van de schenkinrichting naar wens te worden afgesteld en het aroma of de voorgemalen koffie te worden gekozen.

## Afstelling schenkinrichting

Met de koffiemachine kan men de meeste bekers/kopjes die verkrijgbaar zijn in de handel gebruiken.

De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken.

Om de afstelling uit te voeren, dient men de schenkinrichting handmatig te verhogen of verlagen door de vingers te plaatsen zoals weergegeven in de afbeelding.



De aangeraden standen zijn:

Voor het gebruik van kleine kopjes;



Voor het gebruik van grote bekers.



Onder de schenkinrichting kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee koffie te verstrekken.








Groen



Groen

### Met koffiebonen

Om een Espresso te verkrijgen, dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten:


- 1 de toets "  " om het gewenste Aroma te kiezen.
- 2 de toets "  " om een espresso te verkrijgen; of de toets "  " voor een lange espresso.

Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart:

Om 1 koffie te zetten, druk één keer op de toets; op het display zal het symbool worden weergegeven.

Om 2 koffie te zetten, druk 2 keer achterelkaar op de toets; op het display zal het symbool worden weergegeven.

*Opmerking: voor de afgifte van 2 koffie maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.*

- 3 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen.
- 4 De koffieafgifte stopt automatisch. Toch is het mogelijk de koffieafgifte te stoppen door op de toets "  " "STOP" te drukken.

### Met voorgemalen koffie

Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken.

De voorgemalen koffie moet in het speciale vak naast het koffiebonenreservoir gedaan worden. Doe er alleen gemalen koffie voor espressomachines in en nooit koffiebonen of oploskoffie.


*Opmerking:*

*Met deze functie kan men slechts één koffie per keer verstrekken.*


*Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt;*

*Als de dosis te groot is en er 2 of meerdere maatlepels met koffie erin worden gedaan, zal het product niet worden afgegeven. Ook in dit geval zal de machine een lege cyclus uitvoeren en de gemalen koffie legen in de koffiediklade.*


Voor de afgifte van de koffie dient men:

- 1 een of meerdere keren op de toets "  " te drukken en weer los te laten om de functie voor voorgemalen koffie te kiezen.
- 2 de deksel van het vak voor voorgemalen koffie op te tillen.




**Doe slechts 1 maatlepel met voorgemalen koffie in het vak;** gebruik bij deze handeling alleen de met de machine geleverde maatlepel. Sluit vervolgens weer de deksel.



Groen



Let op: doe alleen voorgemalen koffie in het vak. Het gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade aan de machine veroorzaken die niet onder de garantie vallen.



- 3 Druk en laat weer los: de toets " " om een espresso te verkrijgen; of de toets " " voor een lange espresso.
- 4 Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen.
- 5 De koffieafgifte stopt automatisch. Toch is het mogelijk de koffieafgifte te stoppen door op de toets " " "STOP" te drukken.


Aan het einde van de afgifte zal de machine weer terug gaan naar de configuratie ingesteld voor koffiebonen.

*Opmerking: om andere koffie te verstrekken, dient men de zojuist beschreven handelingen te herhalen.*


### **Instelling hoeveelheid koffie per kopje (MEMO functie)**

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of de afmetingen van uw bekertjes/kopjes.

Bij elke druk op de toets " " of " " zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Deze hoeveelheid kan opnieuw geprogrammeerd worden naar voorkeur. Aan elke toets is een andere koffieafgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar.

*Opmerking: als voorbeeld wordt hierna de programmering van de toets " " beschreven, die normalerwijze verbonden is aan een espressokoffie.*


- 1 Plaats een kopje onder de schenkinrichting.




Groen




Groen


- 2 Druk op de toets " " en houd deze ingedrukt totdat het symbool "**MEMO**" verschijnt en laat weer los. Nu is de machine bezig met programmeren.

De machine begint met de afgiftefase; op het display verschijnt het symbool "**STOP**".

- 3 Nu dient men op de toets " " te drukken wanneer in het kopje de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.

*Nu is de toets " " geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid verstrekken.*

## Melkkan



In deze paragraaf zal worden geïllustreerd hoe de melkkan gebruikt dient te worden voor de bereiding van cappuccino of warme melk.


*Opmerking: voordat men de melkkan gebruikt, dient men deze eerst zorgvuldig te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".*

*Opmerking: de melk dient in de koelkast bewaard te worden en pas in de kan geschonken te worden op het moment dat men een product met melk wenst te bereiden. Zet de kan na gebruik weer terug in de koelkast.*

*Laat de melk NIET langer dan 15 minuten buiten de koelkast staan.*

*Opmerking: de melkkan dient gevuld te worden met melk op koelkasttemperatuur.*

Let op! Gebruik de kan met melk voor de bereiding van de dranken en reinig de kan met drinkwater. Gebruik nooit de kan met andere vloeistoffen dan die zijn geciteerd.




*Opmerking: reinig na elk gebruik de schenkinrichting met een doek om te voorkomen dat eventuele melkresten zouden kunnen vallen na de afgifte.*

## Het vullen van de melkkan


De melkkan kan voor het gebruik gevuld worden ofwel, indien nodig, ook tijdens het gebruik.

Ga voor het vullen van de melkkan als volgt te werk:

**1** Til de bovenste deksel van de kan:



**2** Schenk de melk erin: de hoeveelheid melk in de kan dient tussen het (MIN) niveau en het (MAX) niveau te liggen.




Vervolgens kan men de kan gebruiken om de gewenste dranken te verstrekken.

## Het plaatsen van de melkkan


Voor het gebruik van de melkkan dient deze in de machine geplaatst te worden.

Om de kan te plaatsen, dient men als volgt te werk te gaan:


- 1** Verwijder de schenkinrichting voor water (indien aanwezig):
  - Druk op de zijkanten om de schenkinrichting los te maken en til het een klein beetje op;
  - Haal vervolgens de schenkinrichting eruit.




- 2** Open de schenkinrichting van de melkkan door hem tegen de klok in te draaien tot hij niet verder kan.




- 3** Breng de kan dichterbij en houd deze een beetje schuin. De voorkant dient in de geleiders van de machine gestoken te worden.



- 4** Plaats de kan in de geleiders totdat deze niet verder kan.



- 5** Plaats de kan met een draaiende beweging naar beneden (zoals aangegeven in de afbeelding) totdat de kan vastgekoppeld is op de inzet geplaatst op het lekbakje.




Het is verboden om de kan verder dan zijn natuurlijke inclinatie te forceren.

### Het verwijderen van de melkkan


---

De handelingen geven aan hoe de kan op de juiste wijze uit de machine verwijderd dient te worden.

Het is verboden om de kan verder dan zijn natuurlijke inclinatie te forceren.



- 1 Draai de kan naar boven totdat deze soepel uit de inzet, geplaatst op het lekbakje, loskomt.



- 2 Trek de kan er vervolgens helemaal uit.


*Haal de kan na gebruik uit de machine en zet deze in de koelkast voor de juiste conservering. Het wordt aangeraden om de kan NIET te lang op kamertemperatuur te bewaren - Max 15 minuten. -*

*Bewaar de melk zoals door de producent op de verpakking is aangegeven en gebruik het NIET na de uiterste consumptiedatum. De kan dient gereinigd te worden zoals beschreven in de paragraaf "REINIGING MELKKAN" (zie pag.31).*


### Het legen van de melkkan

---

De handelingen geven aan hoe de kan met melk geleegd dient te worden.



- 1 Druk op de ontgrendelingsknoppen om de deksel te verwijderen.



- 2 Til de deksel op; nu kan de melk uit de kan geschonken worden.

## Cappuccino

De volgende passages beschrijven hoe een Cappuccino bereid dient te worden.


Bij het starten van de afgifte kan de melk vermengd met stoom enigszins spetteren met gevaar voor brandwonden. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de kan weg te nemen.  
Raadpleeg de paragraaf "Melkkan".



- 1 Vul de melkkan met de gewenste hoeveelheid.

*Opmerking: voor een beter resultaat moet de melk koud zijn tijdens de bereiding van de cappuccino.*


- 2 Open de schenkinrichting voor de melk en plaats de melkkan in de machine.



- 3 Zet het kopje voor de cappuccino onder de schenkinrichting van de kan.


*Opmerking: let erop dat het kopje juist onder de schenkinrichting geplaatst is om morsen van het product te voorkomen.*

*Opmerking: het is ook mogelijk om een cappuccino te bereiden met voorge-malen koffie. Selecteer de functie met de toets "☕" en doe de koffie in het vak zoals beschreven in de betreffende paragraaf.*



- 4 Druk op de toets "☕ CAPPUCINO"; de machine begint meteen de bereiding van de cappuccino.

*Opmerking: wacht tot de cyclus is beëindigd voordat men de kan wegneemt.*



Geel

- 5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.



Groen

- 6 Wanneer de machine het volgende symbool weergeeft, begint de afgifte van de opgeklopte melk direct in het kopje.

- 7 De machine verstrekt een vooraf bepaalde hoeveelheid opgeklopte melk in het kopje. Men kan de afgifte eerder beëindigen door op de toets "☕ MEMO" te drukken.



Groen




- 8 Als de afgifte van de melk gestopt is, zal de machine de afgifte van de koffie beginnen.
- 9 De machine verstrekt een vooraf bepaalde hoeveelheid koffie in het kopje. Men kan de afgifte eerder beëindigen door op de toets "MEMO" te drukken.

Nadat de melkkan gebruikt is voor het bereiden van het gewenste aantal cappuccino's, dient deze gereinigd te worden zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud".

### Instelling hoeveelheid Cappuccino per kopje (MEMO functie)

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte cappuccino in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of de afmetingen van uw bekerc/kopjes.

Bij elke druk op de toets "CAPPUCCINO" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid cappuccino verstrekken. Deze hoeveelheid kan opnieuw geprogrammeerd worden naar voorkeur.



Geel



Groen

- 1 Maak de machine klaar voor de afgifte van een cappuccino.
- 2 Plaats de gewenste beker onder de schenkinrichting.
- 3 Druk op de toets "CAPPUCCINO" en houd deze ingedrukt totdat het symbool "MEMO" verschijnt en laat weer los. Nu is de machine bezig met programmeren.
- 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.
- 5 De machine begint met de afgifte van de melk; op het display verschijnt het symbool "STOP".

Nu dient men de toets "MEMO" in te drukken wanneer in de beker de gewenste hoeveelheid melk is bereikt.





Groen

- 6** Wanneer de afgifte van de melk beëindigd is, begint de machine met de afgifte van de koffie; op het display verschijnt het symbool "STOP".

Nu dient men de toets "MEMO" in te drukken wanneer in de beker de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.


*Nu is de toets "CAPPUCCINO" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid verstrekken.*

## Warme melk

De volgende passages beschrijven hoe warme melk bereid dient te worden.

Bij het starten van de afgifte kan de melk vermengd met stoom enigszins spetteren met gevaar voor brandwonden. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de kan weg te nemen.

Raadpleeg de paragraaf "Melkkan".



- 1** Vul de melkkan met de gewenste hoeveelheid.

*Opmerking: voor een beter resultaat moet de melk koud zijn tijdens de bereiding van de warme melk.*

- 2** Open de schenkinrichting voor de melk en plaats de melkkan in de machine.

- 3** Zet het kopje voor de warme melk onder de schenkinrichting van de kan.

*Opmerking: let erop dat het kopje juist onder de schenkinrichting geplaatst is om morsen van het product te voorkomen.*

- 4** Druk op de toets "SPECIAL". Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.

- 5** Druk op de toets "MEMO" om de bereiding van warme melk te laten beginnen.

*Opmerking: wacht tot de cyclus is beëindigd voordat men de kan wegneemt.*


- 6** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.

- 7** De machine verstrekt een vooraf bepaalde hoeveelheid warme melk in het kopje. Men kan de afgifte eerder beëindigen door op de toets "MEMO" te drukken.

Nadat de melkkan gebruikt is voor het bereiden van de gewenste melk, dient deze gereinigd te worden zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud".



Groen



Geel



Groen


### Instelling hoeveelheid warme melk per kopje (MEMO functie)

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte warme melk in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of de afmetingen van uw bekertjes/kopjes.


Elke keer dat de functie gekozen wordt, zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid warme melk verstrekken. Deze hoeveelheid kan opnieuw geprogrammeerd worden naar voorkeur.



Groen




Geel



Groen

**1** Maak de machine klaar voor de afgifte van warme melk.


**2** Plaats de gewenste beker onder de schenkinrichting.

**3** Druk op de toets "  ". Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.

**4** Druk op de toets "  " en houd deze ingedrukt totdat het symbool **"MEMO"** verschijnt en laat weer los. Nu is de machine bezig met programmeren.

**5** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.

**6** De machine begint met de afgifte van de melk; op het display verschijnt het symbool **"STOP"**.




Nu dient men de toets "  " in te drukken wanneer in de beker de gewenste hoeveelheid melk is bereikt.

*Nu is de hoeveelheid warme melk geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid verstrekken.*


## Afgifte van heet water



Groen



Groen



Controleer vóór de afgifte van heet water of de machine klaar voor gebruik is en of op het display het volgende icoon wordt weergegeven.


Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk:


**1** Plaats de schenkinrichting voor heet water:

- Breng de schenkinrichting dichterbij en houd deze een beetje schuin; het dient helemaal in de geleiders van de machine geplaatst te worden.

- Plaats de schenkinrichting voor heet water met een draaiende beweging naar beneden (zoals aangegeven in de afbeelding) totdat de schenkinrichting vastgekoppeld is.


**2** Plaats een kanna onder de schenkinrichting voor heet water.

**3** Druk op de toets "  ". Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.

**4** Druk op de toets "  " om de afgifte van heet water te beginnen.



Groen



Geel

- 5** Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; om de afgifte van heet water te stoppen, dient men op de toets "MEMO" te drukken. De machine gaat nu weer in de normale werkingsstand staan.

*Opmerking: een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het drukken op de toets "MEMO" er geen heet water uitkomt en dat op het display het volgende symbool wordt weergegeven. Wacht tot het einde van de verwarmingsfase om heet water uit de schenkinrichting voor water te verkrijgen.*

Let op: in het begin kan er wat heet water vrijkomen: gevaar voor brandwonden. De inrichting kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen.

### Milieuvriendelijk: Stand-by

Intelia heeft ook respect voor het milieu, voor een onbezorgde perfecte smaak.

#### Stand-by

De machine is ontworpen met het oog op energiebesparing. De machine schakelt automatisch uit na 30 minuten van inactiviteit. Deze functie houdt in de stand-by stand het energieverbruik onder de 1 Watt per uur.

*Opmerking: tijdens de uitschakelingsfase voert de machine een spoelcyclus uit, indien er een koffieproduct verstrekt is.*



Zwart


Om de machine opnieuw te starten is het voldoende om op de toets "MEMO" te drukken (indien de hoofdschakelaar op "I" staat); in dat geval zal de machine de spoeling alleen uitvoeren indien de waterketel afgekoeld is.

## Reiniging en onderhoud

Enkele onderdelen van uw apparaat komen in contact met water en koffie tijdens het normale gebruik. Het is daarom belangrijk de machine regelmatig te reinigen. Voor uw Philips-Saeco Espresso machine is dit een eenvoudig proces. Men hoeft slechts de instructies op het display, die hierna worden beschreven, te volgen.

Voer deze handelingen uit voordat uw apparaat niet meer goed werkt, aangezien in dat geval de reparatie niet onder de garantie valt.

### Algemene reiniging



- 1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het, terwijl de machine ingeschakeld is.

*Opmerking: de andere onderhouds- en de reinigingswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine koud is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.*


Dompel de machine niet onder in water.

Plaats de verwijderbare onderdelen niet in de afwasmachine.


Gebruik geen puntige voorwerpen of agressieve chemische producten (oplosmiddelen) voor de reiniging.

Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.

Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.




- 2 Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af; deze handeling dient ook uitgevoerd te worden wanneer de vlotter omhoog komt:
  - Druk op de ontgrendelingsknoppen om het lekbakje te verwijderen.




- Haal het lekbakje eruit.

*Opmerking: Wanneer men het lekbakje plaatst, dient men zich ervan te verzekeren dat het goed in de machine is geplaatst; in het tegenovergestelde geval zouden er zich storingen voor kunnen doen.*




- 3** Wij raden u aan het waterreservoir dagelijks te reinigen:
- Verwijder het waterfilter "INTENZA +" (of verwijder het kleine witte filtertje, indien de waterfilter "INTENZA +" nog niet geïnstalleerd is) uit het waterreservoir en was het onder stromend drinkwater;
  - Plaats het waterfilter "INTENZA +" (of het kleine witte filtertje, indien de waterfilter "INTENZA +" nog niet geïnstalleerd is) weer terug op haar plek en duw het voorzichtig en draai het tegelijkertijd;
  - Vul het reservoir met vers drinkwater.




- 4** Wanneer de koffiediklade geleegd wordt, dient men de koffieopvanglade te legen en te reinigen; open de servicedeur, haal de koffieopvanglade eruit en verwijder de koffieresten.

*Nadat het geleegd is, plaats het opnieuw op zijn plek totdat het geheel aansluit.*




- 5** Reinig wekelijks, indien gebruikt, het vak voor voorgegemalen koffie met behulp van het meegeleverde kwastje.




- 6** Reinig wekelijks de behuizing van het bakje via de openingen aan de onderkant van de machine.

### Reiniging Melkkan (Na elk gebruik)


Voor een snelle reiniging na gebruik dient men als volgt te werk te gaan:




**1** Druk op de ontgrendelingsknoppen en verwijder de deksel.




**2** Spoel de deksel en de kan met vers drinkwater om; verwijder alle melkresten.




**3** Monteer de deksel op de kan; let erop dat deze goed vast zit.




**4** Verwijder de bovenste deksel en vul de kan tot het MAX niveau met vers drinkwater.



**5** Plaats de deksel weer op de kan.



Groen





Geel



Groen

**6** Plaats de kan in de machine en zet een kopje onder de koffieschenkinrichting.

**7** Druk op de toets "  ". Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.

**8** Druk op de toets "  " om de bereiding van warme melk te laten beginnen.

**9** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.

Als de opwarming van de machine is beëindigd, begint de afgifte van de water voor de reiniging.

**10** Wanneer de afgifte stopt, is de reiniging beëindigd. Verwijder de kan en gooi het restwater weg.


*Opmerking: raadpleeg voor een grondige reiniging de volgende paragraaf.*

### **Wekelijkse reiniging melkkan (deksel van de kan)**


Elke week, indien gebruikt, dient een grondige reiniging van de deksel van de melkkan uitgevoerd te worden.

Om de reiniging uit te voeren, dient men als volgt te werk te gaan:

**1** Druk op de ontgrendelingsknoppen en verwijder de deksel.









**2** Verwijder de schenkinrichting als volgt:


- Draai de schenkinrichting van de melk tot het tekenje (●);



- Haal de schenkinrichting eruit door het bij de deksel op te tillen.




**3** Trek de ring van de schenkinrichting eruit.




**4** Demonteer de deksel van de schenkinrichting als volgt:


- Druk op het aangegeven punt totdat de deksel los komt;




- Maak de deksel los van de schenkinrichting door zachtjes op de zijkanten te drukken.




**5** Haal het emulgeerapparaat eruit door het naar boven te trekken.



**6** Haal het verbindingsstuk eruit door deze naar buiten te trekken.



**7** Haal het aanzuigbuisje eruit.




**8** Was alle onderdelen af met lauw water.


*Opmerking: monteer na de reiniging alle onderdelen weer op de deksel door de procedure voor de demontage omgekeerd uit te voeren.*

*Belangrijke opmerking: zoals aangeduid bij punt (2) kan de schenkinrichting alleen in de deksel geplaatst worden wanneer het zich op punt (●) bevindt.*





Groen




Geel




Groen

**10** Was de kan goed af en vul het met vers drinkwater dat gebruikt zal worden voor de spoeling.

**11** Plaats de kan met het spoelwater in de machine en zet een kopje onder de koffieschenkinrichting en de schenkinrichting voor de melk.

**12** Druk op de toets "  ". Op het display wordt het volgende symbool weergegeven.

**13** Druk op de toets "  " om de bereiding van warme melk te laten beginnen.

**14** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase wordt het volgende symbool weergegeven.

**15** Als de opwarming van de machine is beëindigd, begint de afgifte van water voor de spoeling.

**16** Wanneer de afgifte stopt, herhaal de handelingen vanaf punt (12) totdat het water in de kan op is.

**17** Wanneer het water op is, herhaal nog een keer de handelingen vanaf punt (10). Wanneer de tweede spoelcyclus klaar is, is de grondige reiniging beëindigd.


Demonteer na deze reiniging te hebben uitgevoerd alle onderdelen en was ze af, zoals staat beschreven in de paragraaf "Wekelijkse reiniging".

## Centrale koffie-unit

### Wekelijkse reiniging van de Centrale Koffie-unit


Wij willen u eraan herinneren dat het niet reinigen van de koffie-unit de oorzaak kan zijn dat uw apparaat niet goed meer werkt; de reparatie valt niet onder de garantie.

*De Centrale Koffie-unit dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt, gereinigd te worden of in ieder geval ten minste één keer per week.*




**1** Schakel de machine uit door de schakelaar in te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.


**2** Verwijder de koffiediklade. Open de serviceklep.




**3** Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon.




**4** Haal de centrale koffie-unit met de speciale handgreep uit de machine en druk op de toets «PUSH». De centrale koffie-unit mag alleen gewassen worden met lauw water zonder reinigingsmiddel.




**5** Was de centrale koffie-unit met lauw water; was het bovenste filter zorgvuldig. Verzekert u ervan dat het water niet achtergebleven is in de afgiftekamer voordat u de centrale koffie-unit plaatst.




**6** Verzekert u ervan dat de centrale koffie-unit in de ruststand staat; de twee tekenjes moeten samenvallen. Indien dat niet het geval is, dient de handeling beschreven bij punt (7) uitgevoerd te worden.




**7** Verzeker u ervan dat de hendel de basis van de centrale koffie-unit raakt.




**8** Verzeker u ervan dat het haakje voor de blokkering van de centrale koffie-unit in de juiste stand staat; controleer de stand door stevig op de toets "PUSH" te drukken.



**9** Plaats de centrale koffie-unit weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de toets "PUSH" te drukken.







**10** Plaats de schone koffieopvanglade.



**11** Plaats de koffiediklade. Sluit de serviceklep.





Groen

**8** Verwijder de koffieopvanglade; verwijder vervolgens de centrale koffie-unit.

**9** Was de Centrale Koffie-unit zorgvuldig met schoon water.

**10** Nadat de centrale koffie-unit is gespoeld, zet het weer terug op de plaats totdat het vastklikt ZONDER op de toets "PUSH" te drukken.

Plaats de koffieopvanglade.

**11** Druk één of meerdere keren op de toets "☕" en laat weer los om de functie voor voorgemalen koffie te kiezen zonder gemalen koffie toe te voegen in het vak.


**12** Start de koffieafgiftecyclus door op de toets "MEMO" te drukken.

**13** Herhaal twee keer de handelingen vanaf punt 11 tot en met punt 12. Verzekert u ervan het door de machine verstrekte water weg te gooien.

**14** Voor de reiniging van het lekbakje, leg er een tablet in en vul deze voor 2/3 met heet water. Laat de reinigungsoplossing voor ong. 30 minuten inwerken en spoel het vervolgens grondig.




### Smering van de Centrale koffie-unit




Smeer de Centrale koffie-unit na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand. Het smeermiddel om de centrale koffie-unit te smeren en de complete "Service Kit" kunnen bij uw plaatselijke wederverkoper, in de online Philips winkel op <http://shop.philips.com> of bij de erkende servicecentra aangeschaft worden.


*Vóór de centrale koffie-unit te smeren, dient deze onder stromend water gereinigd te worden, zoals beschreven in de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de Centrale koffie-unit".*




Wij willen u eraan herinneren dat het niet maandelijks smeren van de koffie-unit de oorzaak kan zijn dat uw apparaat niet goed meer werkt; de reparatie valt niet onder de garantie.




- 1 Smeer de geleiders van de centrale unit uitsluitend met het smeermiddel van Saeco. Breng het smeermiddel gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.



- 2 Smeer ook de as.





- 3** Plaats de centrale koffie-unit weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

*Opmerking: gedetailleerde instructies om de centrale koffie-unit voor te bereiden en op de juiste wijze in de machine te plaatsen, bevinden zich op pag.38 (punten 7,8, 9 en 10) van de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de Centrale koffie-unit".*

- 4** Plaats de koffiediklade. Sluit de serviceklep.

## Ontkalking

Kalk is van nature aanwezig in het water dat gebruikt wordt voor de werking van de machine. Dit dient regelmatig verwijderd te worden, aangezien het water- en koffiecircuit van uw apparaat erdoor verstopt zouden kunnen raken.

Voor uw Philips-Saeco machine is dit een eenvoudig proces.

De geavanceerde elektronica geeft op het display van de machine (met duidelijke symbolen) aan wanneer het nodig is te ontkalken. U hoeft slecht de hierna beschreven aanwijzingen op te volgen.

Voer deze handeling uit voordat uw apparaat niet meer goed werkt, aangezien in dat geval de reparatie niet onder de garantie valt.

*Opmerking: voor de ontkalkingscyclus uit te voeren, dient men het lekbakje te legen.*


Gebruik alleen het ontkalkingsproduct van Saeco. Dit is speciaal ontwikkeld om de performance en de functionering van de machine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur ervan, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere aantasting van het verstrekte product. Het ontkalkingsmiddel en de complete "Maintenance Kit" kunnen bij uw plaatselijke wederverkoper, in de online Philips winkel op <http://shop.philips.com> of bij de erkende servicecentra aangeschaft worden.

Let op! Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.


- 1** Schakel het apparaat in met de toets "⏻". Wacht tot de machine klaar is met spoelen en verwarmen.

Let op! Verwijder het "Intenza" filter alvorens het ontkalkingsmiddel erin te doen.






Tijdens de ontkalkingscyclus, in de afgifefase van de ontkalkingsvloeistof of tijdens het spoelen, is het mogelijk dat men vloeistof langs de draaiende verbinding van de schenkinrichting van de Melkkan ziet sijpelen.




Voor het starten van de ontkalkingscyclus is het mogelijk dit sijpelen te beperken: door met kracht recht op de draaiende verbinding te drukken, beginnend bij **(pos. I)** dient men ten minste twee of drie keer een hoek van circa 45° te maken, en vervolgens weer loslaten in dezelfde positie. Dit wordt weergegeven in de figuren.




*Opmerking: alvorens de ontkalking uit te voeren*  
 - *Leeg het lekbakje.*







- *Plaats de lege melkkan (zie "Afgifte van melk")*




Geel



Rood



Rood



Rood

**2** Druk op de toets "MENU" en, indien nodig, doorloop de pagina's door op de toets "MEMO" te drukken totdat de volgende pagina wordt weergegeven.

**3** Druk op de toets "MEMO" om in het ontkalkingsmenu te gaan.

*Opmerking: indien de toets "MEMO" per ongeluk is ingedrukt, kan men weer teruggaan door opnieuw op de toets "MEMO" te drukken.*

Indien de toets "MEMO" wordt ingedrukt, start de ontkalkingscyclus en is het verplicht de cyclus te voltooien om weer koffie te kunnen verstrekken.

**4** Giet de gehele inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat.

**5** Vul het met vers drinkwater tot aan het MAX niveau. Plaats het reservoir weer terug in de machine.

**6** Zet een kannetje onder de koffieschenkinrichting en de schenkinrichting voor melk.

*Opmerking: de inhoud van de kan moet minstens 1,5 liter zijn. Indien men niet over zo'n grote kan beschikt, kan de cyclus op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken. Leeg de kan en zet het weer terug onder de schenkinrichting en zet de cyclus weer aan door opnieuw op dezelfde toets te drukken.*

**7** Pas nadat men de ontkalkingsoplossing in het reservoir heeft gedaan, dient men op de toets "MEMO" te drukken om de ontkalkingscyclus te starten.


**8** Nu begint de machine met tussenpozen de afgifte van het ontkalkingsmiddel (de balk geeft de voortgang van de cyclus aan).



Rood



Rood



Rood



Rood



Rood



Rood

*Opmerking: De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Hierdoor kan men het kannetje legen of even weggaan.*

**9** Wanneer de oplossing in het reservoir op is, verschijnt het symbool dat hiernaast staat. Het symbool geeft aan dat het reservoir gespoeld en weer gevuld moet worden.

**10** Spoel het reservoir goed en vul het met vers drinkwater.

**11** Leeg het kannetje dat gebruikt is om de vloeistof die uit de machine komt op te vangen en zet het weer onder de het schenkinrichting.

**12** Wanneer het reservoir gevuld met water in de machine wordt gedaan, verschijnt het symbool hiernaast.

**13** Druk op de toets "MEMO"; de spoelcyclus van de machine wordt gestart.

*Opmerking: De spoelcyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Hierdoor kan men het kannetje legen of even weggaan.*

**14** Wanneer het water in het reservoir op is, verschijnt het symbool dat hiernaast staat; het symbool geeft aan dat het reservoir gespoeld en bijgevoerd moet worden met vers drinkwater om de cyclus te beëindigen.


**15** Leeg het kannetje dat gebruikt is om de vloeistof die uit de machine komt op te vangen en zet het weer onder de schenkinrichting.

**16** Wanneer het reservoir gevuld met water in de machine wordt gedaan, verschijnt het symbool hiernaast.


**17** Druk op de toets "MEMO"; de spoelcyclus van de machine wordt gestart.




Rood



Rood

De machine voert de spoeling uit met de voorgeprogrammeerde hoeveelheid water. De machine kan meerdere keren vragen het reservoir te vullen, indien de hoeveelheid water niet bereikt is. De vraag om het reservoir te vullen, wordt aangegeven met het volgende icoon; na het plaatsen van het reservoir, dient de cyclus gestart te worden door op de toets "  " te drukken.


**16** Wanneer al het water gevraagd voor de spoeling is verstrekt of wanneer het reservoir, gevuld met water, opnieuw in de machine wordt gezet, verschijnt het symbool hiernaast. Druk op de toets "  " om de ontkalkingscyclus te verlaten.

**17** Nu zal de machine de verwarmings- en spoelcyclus uitvoeren voor de afgifte van de producten.

De ontkalkingscyclus is beëindigd.

*Opmerking: de ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt.*

*Opmerking: wanneer de ontkalkingscyclus is uitgevoerd, dient de reiniging van de centrale unit te worden uitgevoerd zoals beschreven in de paragraaf "Centrale koffie-unit" van het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".*



Na de ontkalkingscyclus te hebben uitgevoerd:


- Verwijder de melkkan en begin met de volledige reiniging zoals beschreven in de paragraaf "Wekelijkse reiniging melkkan".
- Leeg het lekbakje; druk op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkant om het lekbakje te verwijderen.

## Programmering


De gebruiker kan enkele werkingsparameters van de machine aanpassen aan zijn eigen behoefte.

### Ga in het "menu"


Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat.



Groen




Druk op de toets " **MENU** " om in de programmering te gaan.



Geel


De volgende pagina wordt als eerst weergegeven.

### Bedieningstoetsen voor de programmering




Op elke pagina kan men wijzigingen aanbrengen:

- Met de toetsen "MEMO" en "MEMO" kan de waarde van de functies aanwezig op de pagina worden gewijzigd.




- Met de toets "MEMO" kan men verder gaan naar de volgende functies en kunnen de aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen.




Geel

*Opmerking: het opslaan van de wijzigingen is alleen mogelijk na een wijziging van de aanwezige waarde; wanneer de aanwezige waarde wordt gewijzigd, verschijnt de tekst "OK".*




- Met de toets "MENU" kan men de wijziging of de programmering verlaten.

### Verlaten van de programmering



Druk op de toets "MENU" om de programmering te verlaten.


*Opmerking: de machine verlaat de programmering wanneer de gebruiker gedurende 30 seconden niets invoert. De aangepaste instellingen die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.*

**Functies**

Geel

Koffietemperatuur


Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffie worden ingesteld.



Geel

Timer (stand-by)

Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by na de laatste afgifte worden ingesteld.



Geel

Contrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de meldingen beter weer te geven.



Geel

Waterhardheid

Met deze functie kan de waterhardheid worden ingesteld om het onderhoud van de machine beter te kunnen beheren:

1 = zeer zacht water

2 = zacht water

3 = hard water

4 = zeer hard water


*Zie voor details de paragraaf "Meting van de waterhardheid".*



Geel

Waterfilter "INTENZA+"


Met deze functie kan de waterfilter "INTENZA+" worden beheerd. Zie voor details de paragraaf over de behandeling van de filter.



Geel

Ontkalkingcyclus


Met deze functie kan de ontkalkingcyclus worden uitgevoerd.



Geel

Fabrieksinstellingen

Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld.


**Programmeervoorbeeld**

In dit voorbeeld willen we verduidelijken hoe men het contrast van het display moet programmeren. Om de andere functies te wijzigen dient men op dezelfde wijze te handelen.


Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat.

Druk op de toets "MENU" om in de programmering te gaan.







Geel




Geel



Geel



Geel



De eerste pagina wordt weergegeven.

Druk op de toets "☕" totdat de functie "CONTRAST" wordt weergegeven.

Druk 1 (één) keer op de toets "MEMO" om het contrast te verhogen.

Druk op de toets "☕" om te bevestigen.

Druk op de toets "⏻" om de programmering te verlaten.

Nu is de functie geprogrammeerd.


### Display van het bedieningspaneel

Dit apparaat is voorzien van een kleurensysteem dat de verklaring van de tekens eenvoudiger maakt.


Voor alle duidelijkheid worden de iconen gemarkeerd volgens het principe van het verkeerslicht.

De gekleurde interface van het display, in combinatie met de toetsen, deelt de belangrijkste functioneringsmeldingen mee - Eenvoudig en gemakkelijk.

#### Gereedmeldingen (groen)



De machine is klaar voor de afgifte van koffie met koffiebonen en heet water.




De machine is klaar voor de afgifte van koffie met voorgemalen koffie.



Keuze van heet water of warme melk.



Afgifte van heet water.




Afgifte van warme melk.




Fase voor de afgifte van melk tijdens de bereiding van een cappuccino.




Fase voor de afgifte van koffie tijdens de bereiding van een cappuccino.



De machine is bezig met de afgifte van 1 espresso.



De machine is bezig met de afgifte van 1 koffie.



De machine is bezig met de afgifte van 2 espresso's.



De machine is bezig met de afgifte van 2 koffie.



De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.



De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een cappuccino.




De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een cappuccino.



De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van warme melk.


**Waarschuwingmeldingen (Geel)**



De machine is in de verwarmingsfase voor de afgifte van koffie, heet water en stoom.



Machine in de spoelfase. Wacht tot de machine de handeling heeft beëindigd.



De machine geeft aan dat de filter "INTENZA+" vervangen dient te worden.



Indien het scherm verschijnt nadat de machine is ingeschakeld, betekent dit dat er een ontkalkingscyclus uitgevoerd dient te worden.


Druk op de toets "☺" om in het ontkalkingsmenu te gaan en raadpleeg het betreffende hoofdstuk.

Door op de toets "⏻" te drukken, kan men doorgaan met de machine te gebruiken.

Wij willen u eraan herinneren dat het niet ontkalken de oorzaak kan zijn dat uw machine niet goed meer werkt; de reparatie valt niet onder de garantie.



De Centrale koffie-unit is bezig met herstellen volgend op reset machine.




Vul het reservoir met koffiebonen en start opnieuw de cyclus voor de koffieafgifte.



Vul het circuit.

**Alarmmeldingen (rood)**



Sluit de serviceklep.




Er zijn geen bonen in het koffiereservoir. Nadat het reservoir weer gevuld is, kan de cyclus weer gestart worden.




De Centrale koffie-unit moet in de machine geplaatst worden.

Zet de machine uit en vervolgens na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer.

Indien de machine niet start, dient u het nummer van de klantenservice te bellen, aangegeven op de laatste pagina van dit document.



Plaats de koffiediklade.



Leeg de koffiediklade en het druiptbakje.



Vul het waterreservoir.



Plaats het lekbakje en duw totdat deze niet verder kan.

## Oplossing van problemen

Voor de oplossing van de meest voorkomende problemen, wordt er verwezen naar de tabel hieronder of naar het FAQ gedeelte op de site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor de laatste updates. Dit zal helpen de juiste handeling die uitgevoerd dient te worden te vinden.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten. Hoofdschakelaar in stand "0".	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan. Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat.
De koffie is niet warm genoeg	De kopjes zijn koud.	Warm de kopjes op met warm water.
Er komt geen heet water uit.	De opening van schenkinrichting voor heet water is verstopt.	Reinig de opening van de schenkinrichting voor heet water met een naald. Alvorens deze handeling uit te voeren, verzeker u ervan dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.
De koffie is niet romig genoeg. (Zie opmerking)	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand, het koffiempoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalbaarheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Koffiemolen instellen".
De melk wordt niet opgeklopt	De kan is vies of is niet goed gemonteerd.	Controleer of de kan op de juiste manier is gereinigd en gemonteerd.
De machine warmt te langzaam op of er komt te weinig water uit het pijpje.	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
De centrale koffie-unit kan niet uit de machine worden genomen.	De centrale koffie-unit zit niet goed op zijn plaats. Koffiediklade geplaatst.	Zet de machine aan. Sluit de serviceklep. De centrale unit keert automatisch naar zijn beginpositie terug. De centrale unit kan pas verwijderd worden nadat de koffiediklade uit de machine is gehaald.
De machine maalt, maar er komt geen koffie uit. (Zie opmerking)	Water ontbreekt. De Centrale koffie-unit is vuil. Uitzonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. Schenkinrichting is vuil.	Vul het waterreservoir en laat het circuit opnieuw vollopen (paragraaf "Eerste inschakeling"). Reinig de Centrale koffie-unit (paragraaf "Centrale koffie-unit"). Bereid een paar koffie volgens de beschrijving in de paragraaf "Saeco Adapting System". Reiniging van de schenkinrichting.
Koffie te waterig. (Zie opmerking)	Uitzonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. Koffie is te grof.	Bereid een paar koffie volgens de beschrijving in de paragraaf "Saeco Adapting System". Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalbaarheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Koffiemolen instellen".
Koffie stroomt langzaam uit de machine. (Zie opmerking)	Koffie is te fijn gemalen. De circuits zijn verstopt De Centrale koffie-unit is vuil.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalbaarheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Koffiemolen instellen". Voer een ontkalkingscyclus uit. Reinig de Centrale koffie-unit (paragraaf "Centrale koffie-unit").
Koffie stroomt niet via de schenkinrichting.	Schenkinrichting is verstopt.	Reinig de schenkinrichting en de openingen voor de uitloop.

**Opmerking:** deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie; wacht in dit geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in de paragraaf "Saeco Adapting System". Het wordt aangeraden contact op te nemen met ons call center onder het nummer aangegeven op de laatste pagina van dit document voor alle problemen die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen.

## Technische gegevens

De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - nominale vermogen - Voeding .....	Zie plaatje aan de binnenkant van de klep
Materiaal van de behuizing .....	Thermoplastisch
Afmetingen (l x h x d) (mm) .....	256 x 340 x 440
Gewicht .....	9 kg
Lengte voedingskabel .....	1,2 m
Bedieningspaneel .....	Aan de voorkant van de machine
Cappuccinatoren .....	Speciaal voor cappuccino's
Waterreservoir .....	1,5 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiereservoir (g) .....	300
Capaciteit koffiediklade .....	10
Pompdruk .....	15 bar
Ketel .....	RVS
Veiligheidsinrichtingen .....	Thermozekering

## Afdanken van het apparaat

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.

Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw espressokoffiemachine van Philips Saeco.

Indien u het nog niet gedaan heeft, registreer uw aankoop dan op het adres [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Op deze wijze kunnen we in contact blijven met u en u memo's sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend SAECO producten. U kunt deze producten en andere reserveonderdelen aanschaffen bij de winkels die ons merk verkopen, bij een erkend servicecentrum of in de online Philips winkel:

- NL <http://shop.philips.nl>
- BE <http://shop.philips.be>
- FR <http://shop.philips.fr>
- DK <http://shop.philips.dk>
- DE <http://shop.philips.de>
- ES <http://shop.philips.es> of <http://tienda.philips.es>
- IT <http://shop.philips.it>
- SE <http://shop.philips.se>

Indien u vragen heeft over uw apparaat met betrekking tot bijvoorbeeld de installatie, het gebruik, de reiniging en de ontkalking, verwijzen wij u naar deze gebruikershandleiding of zoek de laatste updates op de site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Of u kunt ook het nummer van de klantenservice bellen, aangegeven op de laatste pagina van dit document.

Ons vakbekwame servicepersoneel zal u helpen en, indien nodig, via de telefoon uw probleem oplossen door u voor zover mogelijk tijdens het telefoongesprek een oplossing te geven. Indien dit niet mogelijk mocht zijn, helpen wij u de nodige reparatiewerkzaamheden te laten uitvoeren in de kortst mogelijke tijd en met de minst mogelijke kosten.

## KLANTENSERVICE

Ga voor downloads en antwoorden op veel gestelde vragen naar onze klantenservice website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


<b>Argentina:</b>	.....0800-888-7532 (número gratuito)
<b>Australia:</b>	.....1300 363 391 option 3 (toll free)
<b>Bahrain:</b>	.....+973 17700424
<b>Baltics:</b>	.....
..... <b>Estonia:</b>	8000100288 (tasuta)
..... <b>Latvia:</b>	6616 3264 (pašvaldību līmenis)
..... <b>Lithuania:</b>	8 5 214 0294 (vietinis tarifas)
<b>Belgium:</b>	.....070 700 036 (€ 0,15 p/min)
<b>Brazil:</b>	.....0800 701 0203 (Demais localidades)
.....	(11) 2121 0203 (Grande São Paulo)
<b>Bulgaria:</b>	.....+359 02 4916274 (национални тарифа)
<b>Canada:</b>	.....1-800 371 7597 (local toll free)
<b>Czech Republic:</b>	.....228880896 (vnitrostátní sazby)
<b>China:</b>	.....4008 800 008
<b>Croatia:</b>	.....+385 (01) 777 66 02
<b>Denmark:</b>	.....35 44 41 30 (lokal takst)
<b>Germany:</b>	.....0800 000 7520 (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) –
.....	0180 501 06 71 (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 €/Min)
<b>España:</b>	.....902881082 (0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min)
<b>France:</b>	.....0157324051 (tarif national)
<b>Greece:</b>	.....2111983029
<b>Hong Kong:</b>	.....852 2619 9663
<b>Israel:</b>	.....03-6458844
<b>Iran:</b>	.....+98 21 2227 9353
<b>Ireland:</b>	.....08 18 21 01 41 (National call)
<b>Italy:</b>	.....02 45279074 (tariffa nazionale)
<b>Japan:</b>	.....813-3-3555-0156
<b>Korea:</b>	.....080-600 6600 (toll free)
<b>Kuwait:</b>	.....1 80 35 35.
<b>Lebanon:</b>	.....961 1 684900
<b>Luxembourg:</b>	.....24871095 (tarif national/nationaler Tarif)
<b>Magyarország:</b>	.....(061) 700 8152 (nemzeti mérték)
<b>Malaysia:</b>	.....1800 880 180
<b>Mexico:</b>	.....01800 504 6200 (número gratuito)
<b>Netherlands:</b>	.....0900 202 11 77 (€ 0,10/min*)
<b>Norway:</b>	.....22971950 (nasjonale Tariffnr.)
<b>Österreich:</b>	.....0800 180 016 (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei)
.....	0820401132 (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
<b>Poland:</b>	.....22 397 15 06 (Stawka lokalna)
<b>Portugal:</b>	.....707780226 (0,12€ (0,30€ móvel))
<b>Romania:</b>	.....031 6300043 (accesibil din orice rețea, cu tarif local)
<b>Russia/Россия:</b>	.....+7 495 961-1111 (без выходных) - 8 800 200-0880 (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов)
<b>Singapore:</b>	.....+65 68823999
<b>Slovenija:</b>	.....01 888 83 13 (nacionalnih tarif)
<b>Slovenská republika:</b>	..2 332 155 70 (vnútroštátna tarifa)
<b>Suomi:</b>	.....09 88 62 50 41 (kansallisten kutsu)
<b>South Africa:</b>	.....021-425 6169
<b>Sverige:</b>	.....0857929067 (nationella samtal)
<b>Switzerland:</b>	.....0800 002 050 (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) +
.....	0848 000 292 (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
<b>Ukraine:</b>	.....0-800-500-697 (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
<b>United Arab Emirates (Dubai):</b>	+971 4 2310300
<b>United Kingdom:</b>	.....0844 338 04 89 (0,05GBP/minute)
<b>USA:</b>	.....1-800-933-7876 (toll free)
<b>Taiwan:</b>	.....0800 231099
<b>Thailand:</b>	.....+6626528652

07



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen.



15002999

Rev.03 del 30-03-12

07

NL